

INTELLIO PC ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK

Windows felhasználói név és jelszó

Az Intellio szerver PC Windows operációs rendszerén előre beállítottunk egy **intellio** nevű felhasználót. Javasoljuk, hogy ezt a felhasználói nevet használja, mert az Intellio Client az említett felhasználóval került telepítésre.

Felhasználói név	Jelszó
intellio	intellio1234

A 7x24-es üzembiztonságú Intellio szerver PC Windows operációs rendszerén előre beállítottunk egy **Rendszergazda** nevű felhasználót. Javasoljuk, hogy ezt a felhasználói nevet használja, mert az Intellio Client az említett felhasználóval került telepítésre.

Felhasználói név	Jelszó
Rendszergazda	Intellio1234

Fontos: Javasoljuk, változtassa meg ezt a jelszót, amint először bejelentkezik a Windows-ba! Ezt úgy teheti meg, hogy lenyomja a **Ctrl+Alt+Delete** billentyűkombinációt és kiválasztja a **Change password** menüpontot.

Intellio Video System 5 felhasználói név és jelszó

Az IVS5-ben két beépített felhasználói fiókot tartalmaz. Az első az **administrator**, ami teljes irányítással rendelkezik az Intellio rendszerszoftver felett. A második az **operator**, ami korlátozott irányítással bír.

Felhasználói név	Jelszó
administrator	admin
operator	op

Fontos: Javasoljuk, változtassa meg ezeket a jelszavakat, amint először bejelentkezik az Intellio rendszerszoftverbe! Ezt a következőképpen teheti meg: az **Intellio Client**-ben válassza a **Rendszerbeállítás** menüpontot a főmenüben. Válassza ki a **Jogosultság** menüpontot a bal oldali fastruktúrából, majd válassza a **Felhasználók** almenüt. Válassza ki az **Administrator** sort a képernyő közepén és nyomja meg a fölötte található **Szerkesztés** gombot. Gépelje be az új jelszót kétszer, majd nyomja meg az **OK** gombot. Illetve a **Státusz soron** található egy kulcs ikon a bejelentkezett felhasználó neve előtt, ha arra rányom, közvetlenül a jelszó módosítás ablak ugrik fel.